



HBG934AB1 Bosch

Merk: Bosch
 Model: HBG934AB1



€ 1.249,99
€ 1.249,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- Hotair Gentle: energie besparen tijdens het bakken en roosteren.
- Automatic Switch-off: het kookproces stopt automatisch zodra het gerecht gaar is.
- Kooktips: bekijk alle nieuwe eettrends en krijg kooktips via de Home Connect-app.
- Een wereld van recepten: overheerlijke inspiratie voor jouw kookavonturen.
- Home Connect with Remote Control and Monitoring: discover the full potential of your smart oven.

De zachte manier van koken.

Energie besparen terwijl je kookt? Met Hotair Gentle hebben we die ovenstand verbeterd die gezinnen het vaakst gebruiken. De ventilator verdeelt de warmte gelijkmatig doorheen de oven waardoor je energie bespaart. Wanneer je op één enkel niveau bakt - zoals cakes in een bakvorm of op een bakplaat - hoef je zelfs niet voor te verwarmen.

Schakelt zichzelf uit.

Niet zeker wanneer je soufflé, pizza of gebrad klaar is? Verbind je oven via de Assist-functie of Home Connect-app en laat je Bosch-oven de beslissing nemen. Hij weet precies wanneer je gerecht gaar is en schakelt zichzelf daarna uit. Uiteraard meldt hij jou dat via een signaal of de Home Connect-app. Om Automatic Switch-off te gebruiken, hoef je je oven enkel toe te voegen aan je geregistreerde Home Connect-account.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Trends en tips verzameld op één plaats.

Op de hoogte blijven van de laatste nieuwe kooktrends kost tijd en moeite. Behalve met Home Connect. De app geeft je snel toegang tot innovatieve kooktips en -technieken – rechtstreeks op je smartphone of tablet. Je kookkunsten naar een hoger niveau tillen was nog nooit zo gemakkelijk.

Ontdek een wereld aan smaken.

Als je op zoek gaat naar een nieuw gerecht om uit te proberen, zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Maar nu hoeft je niet lang meer te zoeken naar dat éne recept. Verbind je oven met je geregistreerde Home Connect-account en ontdek een inspirerende selectie overheerlijke recepten met Home Connect en onze partnerapps zoals 'Kitchen Stories' en 'foodfitter'. Gewoon een recept selecteren en de instellingen rechtstreeks naar je oven sturen. Geniet van de flexibele bereiding en vooral van de lekkere maaltijd.

The connected way of cooking.

Want to unlock the full potential of your appliance? Just connect your oven to your registered Home Connect account (www.home-connect.com) to control it from anywhere you want, whenever you want, the way you want. Benefit from exiting possibilities offered by our numerous ecosystem partners. You can even use voice control with Amazon Alexa or Google Assist. Start and stop cooking functions, change settings and manage favourites – all while away from your kitchen. Settings are synced between the app and the oven. You'll be informed via push notifications as soon as the programme is done. Software downloads keep your oven up to date.

Maak van jouw oven een schoonmaakhulp.

Met EcoClean verlies je na gebruik van de oven veel minder tijd met schoonmaken. Op de achterwand van de oven is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes aangebracht. Vetspatten die hier mee in aanraking komen breken vanzelf af door middel van oxidatie. Alleen de zijwanden, de binnenzijde van de oven deur en de bodem moeten nog op de reguliere manier worden schoongemaakt. De coating herstelt zichzelf daarna iedere keer als de oven wordt verwarmd. Voor zolang als het toestel meegaat.

Eenvoudig schoonmaken.

Is je oven een beetje vuil? Kan hij wel een snelle schoonmaakbeurt verdragen? Doe ca. 400 ml water met een drupje afwasmiddel op de bodem van de oven en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt bakresten los zodat je ze achteraf gemakkelijker kunt wegvegen.

The gentle way of cooking.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Do you want to try additional heating modes? Besides the classic Top and Bottom Heat, another version is also available. With this heating mode, you can prepare small baked goods, bread and rolls to perfection every time. Depending on the particular food and method of preparation, you can also save energy.

SPECIFICATIE

Algemeen		Energieverbruik	
Inhoud ovenruimte	71 Liter	Elektrisch verbruik per cyclus (conventioneel)	0,87 kWh
Verwarmingswijze	Microgolf, Grill, Onderwarmte, Bovenwarmte	Elektrisch verbruik per cyclus (hetelucht)	0,69 kWh
		Energieklasse	A+
Fysieke kenmerken		Ovenkenmerken	
Aansluitwaarde	3600 W	Boven- en onderwarmte (conventioneel)	<input checked="" type="checkbox"/>
Breedte	59,4 cm	Bovenwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Diepte	54,8 cm	Grill	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoogte	59,5 cm	Maximale oventemperatuur	300 °C
Kleur	Zwart	Minimale oventemperatuur	30 °C
Nisbreedte (minimaal)	56 cm	Onderwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>
Nisdiepte (minimaal)	55 cm	Ontdooifunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Nishoogte (minimaal)	58,5 cm	Pizzastand	<input checked="" type="checkbox"/>
		Warmhouden	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar