



FC8578/09 Philips

Merk: Philips
 Model: FC8578/09



€ 169,99



SCANNER POUR
 COMMANDER

OMSCHRIJVING

Performer Active Aspirateur avec sac

Le nouvel aspirateur Philips Performer Active offre d'excellentes performances de nettoyage et une élimination hygiénique de la poussière. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps. La brosse TriActive+ élimine efficacement la poussière sur tous les sols.

Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante

La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

La nouvelle brosse 3 en 1 TriActive+ aspire les poussières fines et grosses

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

La brosse TriActive+ réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Performance en Classe A sur les sols durs

Ce produit permet un nettoyage exceptionnel des sols durs. Toute la poussière est éliminée !

Brosse intégrée pour un confort optimal



L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter des outils supplémentaires pendant que vous faites le ménage. La petite brosse est intégrée au manche de l'appareil, toujours à portée de main.

Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage

Le verrouillage ActiveLock vous permet de connecter et de déconnecter facilement les brosses et accessoires au tube télescopique lors du ménage.

SPECIFICATIE


Accessoires

Embout à coussins	
Embout plat	

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Hauteur	234 mm
Type de sac à poussière	S-bag Classic Long Performance
Volume du sac/bac à poussière	4 Litre

Confort

Rayon d'action	9 m
Tuyau d'aspiration télescopique	

Consommation d'énergie

Classe d'efficacité	A
Consommation annuelle d'électricité	27 kWh
Niveau sonore	77 dB(A)

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Performance de nettoyage sols durs	A
Performance de nettoyage tapis	D

Général

Type d'aspirateur Aspirateur avec sac

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar