


## KM 6522 FR Miele

Merk: Miele  
 Model: 10948640



€ 1.069,00

**€ 1.069,00**



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

Vitrokeramische kookplaat met 1 kook- / braadzone en 1 Vario-kookzone.

- Eenvoudig in gebruik - EasySelect
- Aantrekkelijk ontwerp - 764 mm breed met omlopend frame
- Bijzonder flexibel - 4 kookzones incl. 1 roosteren en 1 vario-zone
- Comfortabel - automatische opwarming voor elke kookzone
- Veilig - drietraps restwarmte-indicator voor elke kookzone

### Verbeterde veiligheid

Wordt er aangebeld of gaat de telefoon? Met de Stop&Go-functie kunnen alle kookzones met één druk op de toets op stand 1 worden ingesteld. Zo kunt u even weglopen van de kookplaat zonder dat iets overkookt of aanbrandt. Als u weer terug bent in de keuken herstelt u de eerder ingestelde standen weer met één druk op de knop.

### Spaart niet alleen energie

De inhoud van de pan wordt op het hoogste vermogen aan de kook gebracht, waarna automatisch op een

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

lagere stand wordt overgeschakeld. Zo wordt het vermogen nooit te laag verlaagd waardoor gerechten niet meer aanbranden. Bovendien bespaart het energie.

### Naar eigen wens aan te passen

U kunt de standaard instellingen van de kookplaat eenvoudig naar eigen wens aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld het akoestische signaal bij bediening van de sensortoetsen veranderen.




### Vergemakkelijkt het koken

De timer op de kookplaat helpt u ontspannen een maaltijd samen te stellen. Afhankelijk van het model kunt u bijvoorbeeld de bereidingsduur voor uw kookzone instellen, waarna deze automatisch wordt uitgeschakeld, of de kookwekker los van de kookplaat gebruiken.

### Per ongeluk uitschakelen is geen probleem

Als u per ongeluk de kookplaat uitschakelt, dan merkt u dat meteen. Start u de plaat binnen 10 seconden weer op, dan blijven alle ingestelde vermogensstanden en tijdstellingen ongewijzigd. U kunt zonder onderbreking doorgaan met koken.

## SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inbouwwijze	Inbouw	Knop Aan/Uit	
Type kookplaat	Elektrisch, Vitrokeramisch	Type bediening	Tiptoetsen
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie		Aansluitwaarde	7600 W
Warmhoudfunctie		Afwerking rand	RVS
		Breedte	76.4 cm
		Diepte	50.4
		Hoogte	4.3
		Kleur	Zwart



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*	<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30	<b>ZON</b>	GESLOTEN
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30		



\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Nisbreedte (minimaal)	75 cm
Nisdiepte (minimaal)	49
Nishoogte (minimaal)	4.3

**Gebruiksgemak**

Aanduiding restwarmte	
Akoestisch signaal	

**Kookplaatkenmerken**

Aantal kookzones	4
Met zone koppeling	
Variabele kookzones	

**Stroom**

Vermogen	7.6
----------	-----

**Veiligheid**

Kinderbeveiliging	
-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

<b>MA</b>	13u30 tot 18u00*
<b>DI</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>WOE</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>DO</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

<b>VRIJ</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
<b>ZAT</b>	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
<b>ZON</b>	GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar