




## HD9318/10 Philips

Merk: Philips  
 Model: HD9318/10



€ 29,99



SCAN OM TE  
 BESTELLEN

## OMSCHRIJVING

De nieuwe Philips waterkoker heeft een capaciteit van 1,7 l, een deksel dat automatisch opengaat en een indicatielampje. Zo maakt u eenvoudig en snel uw favoriete drankje

### Plat verwarmingselement voor snel koken

Een verborgen, roestvrijstalen verwarmingselement zorgt voor snel koken en eenvoudig schoonmaken.

### Fijnmazig filter vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes

Een uitneembaar fijnmazig filter op de tuit vangt minuscule kalkaanslagdeeltjes zo klein als 200 micron voor een heldere beker.

### Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken

Meervoudig veiligheidssysteem tegen droogkoken, met automatische uitschakelfunctie als het water klaar is.

### Indicatielampje brandt als de koker is ingeschakeld

Stijlvol indicatielampje in de aan-uitknop brandt als de waterkoker ingeschakeld is

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

## Eenvoudig afleesbare waterniveau-indicator

Het waterniveau is eenvoudig af te lezen met een indicator aan één zijde van de waterkoker.

## Dankzij de kopjesaanduiding hebt u altijd de goede hoeveelheid water

Zo wordt verzekerd dat de consument precies genoeg water kookt. Hierdoor kan energie en water worden bespaard, wat bijdraagt aan een beter milieu.

## Veerdeksel en een grote opening voor schoonmaken

Een deksel met drukknop opent soepel met één druk op de knop en voorkomt contact met stoom. De grote opening maakt schoonmaken eenvoudiger.

## envoudig hervullen via deksel of tuit

De waterkoker kan worden gevuld via de tuit of door het veerdeksel te openen.

## Snoerloze waterkoker met draaivoet van 360°

De snoerloze waterkoker staat op een draaivoet van 360° voor eenvoudig optillen en terugzetten.

## Snoerwikkelaar voor aanpassing en extra opberggemak

Het snoer kan onder de voet worden gewikkeld, zodat u altijd de juiste lengte hebt in elke keuken en het eenvoudig kunt opbergen.

## SPECIFICATIE

| Algemeen       |                                     | Bediening             |                                     |
|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Inhoud         | 1.7 Liter                           | Regelbare temperatuur | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ergonomie      |                                     | Fysieke kenmerken     |                                     |
| Draaivoet 360° | <input checked="" type="checkbox"/> | Afwerking materiaal   | Nylon filter                        |
|                |                                     | Antislipvoetjes       | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                |                                     | Breedte               | 223 mm                              |
|                |                                     | Diepte                | 160 mm                              |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**MA** 13u30 tot 18u00\*

**DI** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**WOE** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**DO** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**VRIJ** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

**ZAT** 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

**ZON** GESLOTEN

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gewicht   | 0.89 kg   |
| Hoogte    | 253 mm    |
| Kleur     | Zwart     |
| Materiaal | Kunststof |

**Gebruiksgemak**

- Automatische stop
- Dekselvergrendeling
- Met scherm
- Snoeropberging

**Onderhoud & Reiniging**

- Antikalkfunctie

**Veiligheid**

- Controlelampje Aan
- Droogkookbeveiliging
- g
- Oververhittingsbeveiliging

**Waterreservoir**

- Aanduiding waterniveau

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| <b>MA</b>  | 13u30 tot 18u00*                |
| <b>DI</b>  | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| <b>WOE</b> | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| <b>DO</b>  | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>VRIJ</b> | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| <b>ZAT</b>  | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00 |
| <b>ZON</b>  | GESLOTEN                        |

\* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar