



HBA272BB0 Bosch

Merk: Bosch Model: HBA272BB0



€ 689,00

€ 689,00



SCANNER POUR COMMANDER

OMSCHRIJVING

Four Multifonction 60 cm, 7 modes de chauffe, pyrolyse, AutoPilot10, éclairage halogène, boutons plaque de cuisson, affichage rouge Noir A

Un four avec AutoPilot : grâce aux programmes automatiques, vous servez toujours le plat parfait.

- AutoPilot 10 : chaque assiette atteint son objectif grâce à 10 programmes automatiques prédéfinis.
- LED Touch Control, rouge/blanc : facile à utiliser grâce à l'accès direct aux modes de chauffage, à la température et aux fonctions supplémentaires via les boutons tactiles
- Assistance au nettoyage : moins d'efforts de nettoyage
- Hotair Gentle : économise de l'énergie pendant la cuisson et le rôtissage.
- Air chaud 3D : répartition uniforme de la chaleur pour des résultats parfaits sur trois niveaux maximum.

La cuisson automatique est un jeu d'enfant.

Avec AutoPilot 10, chaque plat est parfait. Placez votre plat et sélectionnez l'un des 10 programmes automatiques à l'écran. Entrez le poids et appuyez sur 'Démarrer'. AutoPilot vous décharge du travail et détermine la méthode de préparation, la température et le temps de préparation. Il éteint même automatiquement le programme une fois le temps de cuisson écoulé. Comme vous devez mettre un couvercle

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN
* Op maandag e	nkel telefonisch bereikbaar



sur la casserole pour certains plats avec AutoPilot, l'intérieur reste également agréable et propre. Cuisiner n'a jamais été aussi simple.

Cuire uniformément jusqu'à trois niveaux.

Vous pouvez désormais cuire une variété de friandises, telles que des biscuits, sur jusqu'à trois niveaux en même temps. Le ventilateur à air chaud 3D distribue la chaleur rapidement et uniformément dans tout le four. Vous pouvez également cuire trois plats en même temps dans un seul four. De cette façon, vous pouvez faire cuire des lasagnes pour le déjeuner, du rôti pour le dîner et des muffins pour le dessert sans que les saveurs ne se mélangent.

SPECIFICATIE

minimale

Programmes

Caractéristiques o	du four
--------------------	---------

Convection sole	✓
Convection sole et	✓
voûte	
Fonction de grill	✓
Fonction de	✓
préchauffage	
Fonction pizza	✓
Modes de cuisson	7
Température	275 °C
maximale du four	
Température	30 °C

Commande	
Commande via	×
l'appli	
Contrôle à distance	×

10

automatiques	
Utilisation	Touch Control

Couleur	Noir
Hauteur	59,5 cm
Hauteur de niche	60 cm
(minimum)	
Largeur	59,4 cm
Largeur de niche	56 cm
(minimum)	
Profondeur	54,8 cm
Profondeur de niche	55 cm
(minimum)	
Puissance de	3600 W
raccordement	

Confort

Fermeture douce



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN
* Op maandag	enkel telefonisch bereikbaar



Consommation d'énergie

Classe énergétique

Consommation

électrique par air

chaud

Consommation

électrique par

cyclys

(conventionnel)

Entretien & Nettoyage

Nettoyer le four

Pyrolyse

équipement

Sonde de température centrale



0,81 kWh

0,99 kWh

Général

Capacité du four Four compact

Type de cuisson

71 Litres 60 cm

Multifonction Air

pulsé

Sécurité

Sécurité enfant



Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

