

EX777NEV6E Siemens

Merk: Siemens
 Model: EX777NEV6E



€ 1.519,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

De kookplaat die zich aan uw kookgerei aanpast.

Met flexInduction wordt de flexibele kookzone automatisch uitgebreid voor extra groot kookgerei (tot 24 cm in diameter). Als een zone niet groot genoeg is voor uw kookgerei, neemt uw kookplaat de controle over en activeert het meer elektrische spoelen voor een gelijkmatige verwarming. Het is ook een uitstekende optie voor het gebruik van teppanyaki's of bakplaten tot 40 cm lang.

Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - Home Connect.

De wereld van technologische innovatie verandert voortdurend. Toestellen worden steeds meer verbonden en intelligenter. Dankzij de Siemens en Home Connect vindt deze ontwikkeling eindelijk zijn weg naar je huis. De combinatie van wifi-compatibele toestellen, intelligente software en een intuïtieve app biedt ongekennde mogelijkheden. Hoewel sommige je huishoudelijke taken overnemen en andere compleet nieuwe perspectieven openen, zijn ze allemaal ontworpen om je dagelijks leven zo efficiënt en comfortabel mogelijk te maken.

Totale controle voor optimaal bakplezier.

Met fryingSensor Plus worden al uw crêpes pannenkoeken heerlijk goudbruin, van de eerste tot de laatste. Het brengt u op de hoogte wanneer de pan de juiste temperatuur heeft bereikt en behoudt vervolgens dat exacte warmteniveau zolang u aan het koken bent. Uw creaties branden niet aan en u kunt zich focussen op uw

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

gasten.

powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.

powerMove Plus verdeelt uw kookplaat in drie verschillende warmtezones, die worden geactiveerd door uw pannen er gewoon op te plaatsen. U kunt het vermogen aanpassen door het kookgerei te verplaatsen. Ga van het grillen op hoge temperatuur aan de voorkant naar het warm houden van de maaltijden aan de achterkant, terwijl u de potten en pannen van de ene naar de andere plek verplaatst.

Meer vermogen wanneer het nodig is.

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het verfijnen van uw kookkunsten.

Timer met uitschakelfunctie voor de kookzones

De timer met uitschakelfunctie schakelt de kookzone veilig uit zodra de ingestelde bereidingstijd is verstreken.

Gevaren zijn uitgesloten: Kinderbeveiliging.

Met de Kinderbeveiliging beveiligd u alle inductiekookplaten eenvoudig tegen ongewenst gebruik. Met een druk op de knop vergrendelt u alle functies van de kookplaat. De vergrendeling kan worden opgeheven door de knop nogmaals in te drukken en enige seconden ingedrukt te houden.

Snel, veilig en gemakkelijk schoon te maken: powerInduction.

Meteen heet. Meteen koud. Ervaar de voordelen van Siemens powerInduction. De warmte wordt via inductiespoelen direct aan de pannen en hun inhoud toegevoerd, zonder dat de kookplaat heet wordt. Uw voordelen: korte opwarmtijden, hogere veiligheid en de kookplaat is veel gemakkelijker schoon te maken.


- flexInduction - Slimme kookzone die zich aan uw kookgerei aanpast.
- Informatie over je kookplaat, waar je ook bent - met de Home Connect app op smartphone of tablet.
- fryingSensor Plus - Nooit meer laat u nog iets aanbranden.
- powerMove Plus: pas het vermogensniveau in 3 stappen aan door het kookgerei te verplaatsen.
- powerBoost - Verhoogt het vermogen van een inductiezone tot 50%.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat Inductie

Bediening

Bediening op afstand 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

| | | | |
|------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| MA | 13u30 tot 18u00* | VRIJ | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 |
| DI | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 | ZAT | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00 |
| WOE | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 | ZON | GESLOTEN |
| DO | 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30 | * Op maandag enkel telefonisch bereikbaar | |

Koppeling met app
 Type bediening



Dual LightSlider

Functies

Timerfunctie

Warmhoudfunctie

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7400 W
 Breedte 71 cm
 Diepte 52 cm
 Hoogte 5,1 cm
 Kleur Zwart
 Materiaal Keramiek
 (aardewerk),
 BOROSILICAATGLAS
 Nisbreedte
 (minimaal) 56 cm
 Nisdiepte
 (minimaal) 49 cm
 Nishoogte
 (minimaal) 5,1 cm

Gebruiksgemak

Aanduiding
 restwarmte

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4
 Booster-functies

Veiligheid

Automatische
 uitschakeling

Kinderbeveiliging

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar