


PXY895DX6E Bosch

Merk: Bosch
 Model: PXY895DX6E



€ 2.329,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

- DirectSelect Premium: ruime en intuïtieve touchscreen-interface.
- Uitgebreide FlexZone: maximale ruimte op je kookplaat voor groot kookgerei.
- PerfectCook: vermijdt overkoken dankzij de precieze regeling van de kooktemperatuur.
- PerfectFry: geen zorgen meer over aangebrand vlees.
- PowerBoost: tot 50% meer vermogen voor sneller opwarmen op je inductiekookplaat.

Extra brede touchscreen-bediening.

DirectSelect Premium is een 30 cm brede bediening waarmee je alles perfect onder controle houdt. Het ruime ontwerp en de makkelijk leesbare tekst maakt de bediening van de kookplaatinstellingen erg handig. Selecteer de kookzones, vermogensniveaus en andere opties met een simpele tik. Om in lijn te blijven met het strakke en elegante ontwerp verdwijnt de volledige interface wanneer de kookplaat wordt uitgeschakeld.

Maximale flexibiliteit voor je inductiekookplaat.

Met de Uitgebreide FlexZone combineer je niet alleen vooraan en achteraan flexibele zones, maar ook naar de zijkanten toe, dankzij een flexibele zone in het midden. Je kookplaat detecteert automatisch de grootte en positie van het kookgerei in de zone en verwarmt die oppervlakken. Plaats een grote braadpan zijdelings aan de bovenkant van je kookplaat, terwijl je genoeg ruimte overhoudt voor grote en kleine pannen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Overkoken is verleden tijd.

De juiste temperatuur is cruciaal voor het behalen van de perfecte kookresultaten. Een paar graden te hoog en uw risotto brandt aan, de melk kookt over of de worstjes barsten. PerfectCook bestuurt en regelt de temperatuur van de steelpan automatisch tijdens het koken, waardoor er eindelijk een einde komt aan t lang garen, aanbranden en overkoken.

Nooit meer laat je iets aanbranden.

Om vlees goed te bakken, heb je de juiste temperatuur nodig. Als deze te hoog is, zal zelfs de beste steak te snel bakken en aanbranden. De PerfectFry sensor controleert continu de temperatuur van de pan zodat het vlees niet aanbrandt. Kies uit vijf vastgelegde temperatuurniveaus voor een altijd perfect resultaat.

Versnel je kookkunsten.



Wanneer je snelle en makkelijke maaltijden nog rapper op tafel wilt hebben, kan PowerBoost je helpen. Deze praktische functie voegt extra vermogen toe voor ultrasnelle verwarming. Gebruik het op je inductiekookplaat om grote hoeveelheden water te koken en verwarm bijna 35% sneller in vergelijking met het hoogste vermogen.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type kookplaat Inductie

Functies

Timerfunctie 
Warmhoudfunctie 

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 7400 W
Breedte 81,6 cm
Diepte 52,7 cm
Hoogte 5,1 cm
Kleur Zwart
Nisbreedte (minimaal) 75 cm
Nisdiepte (minimaal) 49 cm

Kookplaatkenmerken

Aantal kookzones 4

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Nishoogte
(minimaal) 5,1 cm

Veiligheid

Kinderbeveiliging 

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar