




Grill Microgolfoven 32L MG32DG4524CGE1 Samsung

Merk: Samsung
 Model: MG32DG4524CTE1



€ 239,00



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Knapperig eten Grill Fry (Crusty Plate)

Geniet van knapperige en krokante gerechten, zelfs zonder oven. Met de Grill Fry (Crusty Plate)-functie kun je gerechten koken, bakken en grillen. Hierdoor komen de heerlijke smaak en de textuur van bevroren gerechten, zoals vissticks, en verse kip volledig tot hun recht. En omdat je geen olie nodig hebt, zijn de gerechten ook nog eens gezonder.

Brood ontdooien in een handomdraai Bread Defrost

Ontdooi je brood snel en eenvoudig, voor een verse bite en smaak. De Bread Defrost-functie berekent met één tik de optimale tijd en temperatuur om bevroren brood, gebakjes en broodjes te ontdooien. Daarna worden ze perfect bruin gebakken met de Sheath Heater.

Strak en modern design Naadloze en uitgespaarde handgrepen

Geef jouw keuken een hypermoderne look met een elegant en naadloos design. De minimalistische platte deur met roestvrijstalen decoratie* en de uitgespaarde handgrepen aan de boven- en onderkant zorgen voor een strakke look en optimaal gebruiksgemak.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Duurzaam en gebruiksvriendelijk

Sheath Heater

Duurzaam en handig kokkerellen? De Sheath Heater is gemaakt van metaal en breekt niet zo snel onder normale gebruiksomstandigheden. Daarom is er geen hittebeschermende kap nodig en kun je hem makkelijker schoonmaken.

Ontdooi eten in een handomdraai

Power Defrost

Bespaar tijd met het ontdooien van bevroren ingrediënten. Met Power Defrost kun je kiezen uit 4 voedingsproducten: vlees, kip, vis en brood/cake. Voer het product en het gewicht in en Power Defrost berekent de ontdooitijd en het vermogen*. Zo kun je de ingrediënten snel bereiden** en blijven de voedingswaarden behouden.

Binnenkant snel schoon

CERAMIC INSIDE™

Schoonmaken na het koken is een fluitje van een cent. De CERAMIC INSIDE™ hoeft je niet te schrobben of schuren en is kleurvast*. Het Duitse Hohenstein Instituut heeft de binnenkant van de combimagnetron als 99,9%** antibacterieel gecertificeerd. Het harde oppervlak is ook 24 keer kras- en roestbestendiger dan roestvrij staal***.

Snelle en intuïtieve bediening

Eenvoudige draaiknopbediening

Wil je ook lekker en makkelijk kokkerellen? Het bedieningspaneel is zeer gebruiksvriendelijk en heeft slechts een paar knoppen waarmee je de essentiële en belangrijkste functies kunt bedienen. Met de draaiknop kun je heel eenvoudig de instellingen selecteren en aanpassen.

Desserts maken was nog nooit zo eenvoudig

Home Dessert

Zet in een handomdraai een huisgemaakt dessert op tafel zonder de oven te hoeven voorverwarmen. Je hoeft alleen maar een dessert uit te kiezen, de ingrediënten te mengen en de Home Dessert-optie te kiezen. Je kunt heel eenvoudig diverse desserts maken, zoals een walnoottaart, bananenbrood, eierpudding en brownies.

Heel precies koken

Auto Cook

Kook heerlijke gerechten zonder gokwerk. Auto Cook biedt verschillende opties voor 15 gerechten die je vaak kookt, zoals bijvoorbeeld kip, pasta, vis en groente. Elk gerecht is voorgeprogrammeerd met de optimale stand, tijd en temperatuur. Selecteer het product en het gewicht en volg de instructies*.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Minder energieverbruik voor de standby-stand ECO Mode

Huishoudelijke apparaten die elke dag aanstaan, verbruiken energie zonder dat je daar erg in hebt. De Standby mode voorkomt dit ongewenste energieverbruik*. Als je niet aan het koken bent, wordt het display van de combimagnetron uitgeschakeld en wordt het minimale vermogen ingeschakeld totdat je hem weer nodig hebt.

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Inhoud	32 Liter	Automatische programma's	15
Ovenfunctie		Bediening	Tact & Dial
Verwarmingswijze	Microgolf, Grill		
Fysieke kenmerken		Grillkenmerken	
Breedte	52 cm	Vermogen grill	1500 W
Diameter van draaiplateau	31,8 cm		
Diepte	42 cm		
Draaischotel			
Gewicht	15500 g		
Hoogte	30 cm		
Kleur	Zwart		
Materiaal	Roestvrij staal (RVS)		
Microgolfkenmerken		Ovenkenmerken	
Aantal vermogensstanden microgolf	6	Ontdooifunctie	
Vermogen microgolf	900 W	Warmhouden	

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar