


EH677HFC1E Siemens

Merk: Siemens
 Model: EH677HFC1E



€ 1.049,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Regel de temperatuur met je vingertoppen.

Je kookplaat graag snel en makkelijk bedienen? Vergeet knoppen: met de touchSlider volstaat een simpele aanraking of veegbeweging van je vinger. Je kunt de warmte instellen per half niveau, tot de maximumstand van negen.

De slimme kookplaat maakt koken interessanter.

Maak je keuken slimmer dankzij de Siemens keukentoeestellen met wifiondersteuning en Home Connect. De combinatie van toestellen met wifiondersteuning, slimme software en de gebruiksvriendelijke app biedt je heel wat opties om je thuis een stuk comfortabeler te maken. Sommige opties verlichten de werklust, andere bieden je compleet nieuwe mogelijkheden, maar allemaal maken ze je dagelijkse leven makkelijker dan ooit.

Zeg vaarwel tegen aangebrande gerechten.

Zou het niet handig zijn als je kon koken zonder de warmtestand van je kookplaat constant te moeten aanpassen? Met de fryingSensor Pro behoud je altijd de ideale temperatuur in je pan of pot. Je kiest uit 11 temperatuuropties en de slimme sensor regelt de temperatuur en voorkomt aanbranden, zodat je telkens weer heerlijke gerechten klaarmaakt. Focus je dus gerust op je gasten.

De dampkap die zich automatisch aanpast aan je kookplaat.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Je fornuis een upgrade geven? Wat dacht je van een kookplaat die vanzelf communiceert met de dampkap? Wij noemen het een automatische slimme dampkap: ze past de afzuigkracht aan de temperatuur en stand van je kookplaat aan. Het enige wat jij moet doen: je kookplaat en bijhorende dampkap met elkaar verbinden via je Home Connect-account. Zodra je klaar bent met koken, zet de dampkap zichzelf automatisch in de uitloopmodus.

Pas je kookplaat aan je persoonlijke levensstijl aan.

Wil je je kookplaat graag volledig integreren in je levensstijl? Kinderspel met de favorietentoets. Zo kan je ze bijvoorbeeld verbinden met je domotica en de favorietentoets gebruiken om een lamp in de woonkamer aan te doen. Of stel het licht en de afzuigkracht van je bijhorende dampkap manueel in op je kookplaat. Je hoeft alleen maar je kookplaat met je Home Connect-account te verbinden.

Ontdek een compleet nieuwe wereld vol heerlijke recepten.

Weet je soms echt niet wat klaar te maken? Stop met zoeken: receptenwereld biedt je een uitgebreid aanbod aan heerlijke recepten die bij je levensstijl passen. Maak je keuze en laat de fryingSensor de ideale instellingen op je kookplaat toevoegen. Om de functie te gebruiken hoef je enkel je kookplaat met je Home Connect-account te verbinden. Zo tover je makkelijk gevarieerde en bovenal heerlijke maaltijden op tafel.

"Alexa, vraag mijn kookplaat hoe je dit klaarmaakt."

Vind je het moeilijk om de juiste baktemperatuur voor je gerechten te bepalen? Vraag het aan Alexa - zij weet het antwoord. Met de fryingSensor Pro-assistent weet je zeker dat je maaltijd altijd perfect gebakken is, zonder verbrande randjes.

Bedien verschillende functies van uw dampkap, zoals het ventilatievermogen of de verlichting, rechtstreeks vanaf uw kookplaat (met bijpassende dampkap) - cookConnect system.

Laat uw kookplaat communiceren met uw dampkap voor nog meer gemak. Dankzij het cookConnect system schakelt de dampkap automatisch in wanneer u begint te koken, en kunnen het ventilatievermogen en de verlichting rechtstreeks vanop de kookplaat of via de Home Connect app (met bijpassende dampkap) worden geregeld.

Meer vermogen wanneer het nodig is.

Met powerBoost vergroot u het vermogen van een inductiezone tot wel 50%. Dat kan tot 35% van de tijd besparen die normaal nodig is om uw pannen op te warmen. Besteed minder tijd aan wachten en meer tijd aan het verfijnen van uw kookkunsten.

Koken met meer flexibiliteit.

Ben je soms afgeleid tijdens het koken? Neem dan een korte pauze: met de Pauze-functie stopt je kookplaat meteen met verwarmen en worden alle knoppen onmiddellijk geblokkeerd. Zo heb je tijd om je te concentreren

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

op andere dingen. Na maximaal 10 minuten kook je gewoon weer verder. Geniet van de extra vrijheid!

SPECIFICATIE

Algemeen		Bediening	
Type kookplaat	Inductie	Communicatie tussen dampkap en kookplaat	<input checked="" type="checkbox"/>
		Koppeling met app	<input checked="" type="checkbox"/>
		Type bediening	Slider Control
Functies		Fysieke kenmerken	
Timerfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>	Aansluitwaarde	7400 W
		Breedte	60,2 cm
		Diepte	52 cm
		Hoogte	5,1 cm
		Kleur	Zwart
		Materiaal	Keramiek (aardewerk)
Gebruiksgemak		Kookplaatkenmerken	
Aanduiding restwarmte	<input checked="" type="checkbox"/>	Aantal kookzones	4
Kookpot/pan detectie	<input checked="" type="checkbox"/>	Met zone koppeling	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheid			
Kinderbeveiliging	<input checked="" type="checkbox"/>		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar