



MFQ37480 Handmixer ErgoMixx 750 W Wit, Grijs Bosch

Merk: Bosch
 Model: MFQ37480



€ 89,99



SCAN OM TE
 BESTELLEN

OMSCHRIJVING

ErgoMixx, 2 fouets turbo, 2 bras pétrisseurs, pied mixeur en inox, récipient, hachoir 750W

- Ergonomisch "soft-touch" handvat: past perfect in elk hand voor een comfortabel en veilig gebruik.
- 5 snelheden + turbofunctie: voor een precieze snelheidsregeling van elk recept.
- Inclusief: mixervoet en hakmolen.
- Inox turbokloppers en kneedhaken om perfect te mixen, te kloppen en te kneden.
- Met eenvoudige uitwerpknop om accessoires los te koppelen.

Ergonomisch en veilig gebruik.

Dankzij het ergonomische handvat is het mixen voor langere duur een veilige en niet te zware klus. Op deze wijze heeft u meer comfort tijdens het bereiden van gerechten.

Complete mixcontrol dankzij de vijf snelheden.

Pas de snelheid eenvoudig doormiddel van het schuifknopje. Dankzij de 5 snelheden en de turbofunctie, is de perfecte stand altijd te vinden. Op deze wijze is er een fijne consistentie in de bereiding van uw favoriete gerechten.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA	13u30 tot 18u00*
DI	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
WOE	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
DO	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30
ZAT	9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00
ZON	GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar

Handige bak- en kookaccessoires

Dankzij de meegeleverde accessoires kunt u nog meer recepten bereiden. De hakmolen gebruikt u voor het hakken van chocolade en bijvoorbeeld noten voor een cake. Het hakken van kruiden en kazen voor een pesto is ook mogelijk. Met de mixervoet bereidt u heerlijke soepen of fruittoppings.

Inox haken en kloppers voor alle recepten.

Kwalitatieve accessoires maken het werk makkelijker. Dat geldt ook in de keuken. Dankzij de hoogwaardige materialen, zijn de accessoires ideaal voor het kloppen, kneden of mixen van ingrediënten.

Eenvoudige eject-button voor handige wisseling

Verwijder de gekoppelde accessoires en reinig ze eenvoudig of verander (indien aanwezig) van accessoire met de 'eject'-knop.

SPECIFICATIE

Algemeen		Functies	
Aantal snelheden	5	Mixfunctie	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal standen	5		
Type mixer	Handmixer		
Fysieke kenmerken		Onderhoud & Reiniging	
Kleur	Wit	Vaatwasbestendige onderdelen	<input checked="" type="checkbox"/>
Stroom			
Vermogen	750 W		

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

MA 13u30 tot 18u00*

DI 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

WOE 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

DO 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

VRIJ 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u30

ZAT 9u tot 12u15 en 13u45 tot 18u00

ZON GESLOTEN

* Op maandag enkel telefonisch bereikbaar